

MODERATIONSTAFELN BEREC DESIGN

1. Material kontrollieren und auslegen
2. Rollen am Rundrohr des Fusses festschrauben (je 1 Stk. pro Fuss muss abbremsbar sein)
3. Seitenstangen mit den Füßen verschrauben
4. Moderationswand mit den unteren zwei Griffschrauben an den Stangen festschrauben
5. Moderationswand aufklappen und die letzten zwei Griffschrauben fest verschrauben
6. Nun ist die Moderationswand bereits fertig zusammengebaut und wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit unserem Produkt

